

# Verlegeanleitung

## für GIRLOON Fliesen „liftBAC“

Stand: 02.2018 / ggf. Gültigkeit erfragen

GIRLOON **liftBAC** Fliesen können aufgrund ihrer selbsthaftenden Rückenbeschichtung einfach, schnell und ohne zusätzliche Verklebung auf fast allen Untergründen verlegt werden.

**Besonders wichtig ist, dass die nachfolgend genannten Untergründe sauber, eben, fest, trocken, staubfrei und frei von Trennmitteln (Öle, Wachse, Pflegemittel etc.) sind.**

geeignete Untergründe für die Verlegung der GIRLOON **liftBAC** Fliesen sind:

- gespachtelte Untergründe \*
- Doppelbodenplatten \*
- Spanplatten\*

\* bitte Anhaftung testen, ggf. grundieren !

- Keramische Fliesen
- Natursteinböden (Gefahr von Verfärbungen)
- Parkett
- Kautschuk
- PVC / CV – Beläge
- versiegelte Korkbeläge
- Linoleum
- Laminat
- glatte Dämmunterlagen (nur auf Anfrage)

nicht geeignete Untergründe sind:

- Bitumen- haltige Untergründe
- textile Untergründe
- alle verunreinigten Untergründe (z.B. Farbreste, Schmutz / Staub, Öl etc.)
- alle nicht tragfähigen / nicht festen Untergründe (z.B. poröse Estrichoberflächen etc.)

Bitte beachten Sie:

Sollten die **liftBAC** Fliesen in öffentlichen Bereichen, wie z. B. Büros oder Hotels etc. auf einen nicht DIN gerechten Unterboden verlegt werden, muss dies mit der zuständigen Brandschutzbehörde abgestimmt werden.

Bitte die Eignung des Untergrundes im Zweifelsfall in der GIRLOON Anwendungstechnik (s.u.) erfragen!

## Seite 2 -Verlegeanleitung GIRLOON Fliesen liftBAC-

Beginnen Sie die Verlegung damit, eine exakt gerade Linie (am besten mittels Schnurschlag) auf dem Unterboden aufzubringen. Bei kleineren Räumen (bis ca 20 qm) kann diese Linie im Abstand von 50 cm zur Wand angebracht werden, bei größeren Räumen empfiehlt es sich, diese Linie in die Mitte des Raumes zu legen und dann zu beiden Seiten die Fliesen zu verlegen.

An dieser Linie wird dann die erste Reihe der Fliesen **EXAKT** angelegt.

Alle weiteren Fliesen können im „wilden Verbund“, aber mit einer Kantenüberdeckung von mindesten 15 cm oder auf Kreuzfuge angelegt werden.

Bei der Verlegung der Fliesen ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Polfäden / Polnoppen in den Stoßfugen der Fliesen eingeklemmt werden. Hierzu empfiehlt es sich die Fliesen in der Verlegung nicht von oben einzulegen, sondern aneinander zu rücken und erst danach anzureiben.

Hinweis:

Bei gemusterten Qualitäten müssen die Fliesen aufgrund der besonderen Dessinierung während der Verlegung evtl. sortiert werden, damit Dopplungen von farbgleichen Polreihen beim Anlegen der Fliesen vermieden werden.

Nahtbildende Schnitte (Schmälerungen oder Kürzungen) der Fliesen sollten immer von der Rückseite entlang eines Winkels oder einer Schiene erfolgen.

WICHTIG ist, dass alle Fliesen dicht und stoßbündig aneinander liegen und vollflächig auf den Untergrund angedrückt werden.

Wenn Sie (z.B. in Randbereichen), kleine Teilstücke einsetzen, sollten diese evtl. mit einem Streifen Klebeband am Untergrund befestigt werden.

GIRLOON **liftBAC** Fliesen können in Verbindung mit einem lösemittelfreien Kontaktklebstoff oder mit einem Treppenkantenprofil und einem geeigneten Klebstoffsystem auf einer Treppe verlegt werden.

Ergänzend zu dieser Verlegeanleitung gelten die DIN 18365 sowie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs !!!

### Für weitere Fragen:

.... erreichen sie die Girloon Anwendungstechnik unter der Rufnummer ...

**05245 / 92 19 44 56**